


Паспорт и инструкция по сборке изделия Стол обеденный DikLine SKY220



Стол SKY220: Д220 x Ш110 x В 750 мм

Памятка по уходу за мебелью!

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовителя, но также от правильного ухода за мебелью при эксплуатации;

Не вставать на мебель, беречь от ударов и механических повреждений;

Эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях, при температуре воздуха 10-28С° и влажностью не более 65%; Необходимо оберегать поверхности от попадания на нее различных жидкостей (воды, спирта, бензина, кислот и т.д.); Поверхности мебели рекомендуется протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно).

Допускается использование специальных средств для ухода за мебелью;

При ослаблении узлов соединения необходимо периодически их подтягивать. При обнаружении дефектов или недоукомплектации элементов, а также с претензиями по качеству следует обращаться по месту покупки, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ предъявлением копии чека, удостоверяющей дату приобретения мебели в магазине в течении 10 дней с момента покупки.

Перед началом сборки проверьте наличие всех деталей и фурнитуры согласно инструкции.

Убедитесь, что все детали целы и не имеют дефектов.

При наличии дефектов, сохраняйте упаковку с этикетками.

После сборки претензии по качеству и количеству не принимаются.

За дефекты, возникшие в процессе сборки или применения изделия не по назначению изготовитель ответственности не несет.

Перечень узлов (деталей)стола:

1. Столешница в сборе - 1 шт.
2. Опора -1шт.
3. Винт 6x40/45 - 4шт.
4. Шайба увеличенная м6 - 4шт.
5. Гайка м6 - 4шт.



**Мак нагрузка
на изделие**

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортировки и предотвращения повреждения, изделия поставляются в разобранном виде.

Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена. Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.

Гарантийный талон Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином и составляет 12 месяцев.

При самостоятельной сборке изделия Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией.

**СОБИРАЙТЕ СТОЛ НА МЯГКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ЧТОБЫ
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ СТОЛЕШНИЦЫ**

Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.




ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
12 МЕСЯЦЕВ
СРОК СЛУЖБЫ: 5 ЛЕТ
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

EAC

Стол SKY220

Инструкция по сборке

1



Перемещать стол только за опору!

Условия эксплуатации:

Уход и хранение изделия:


1. Уход за изделием следует осуществлять средствами по уходу за мебелью.
2. Изделие должно храниться в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях.
3. В случае сильного охлаждения упаковки во время транспортировки не разрешается вскрывать упаковку до тех пор, пока изделие не достигнет температуры воздуха в помещении.

Не допускаются:

1. Протирание изделий тканью, содержащей царапающие примеси.
2. Протирание и промывание изделия используя абразивные моющие средства.
3. Удары жесткими предметами.
4. Длительное присутствие влаги на поверхности.
5. Хранение в агрессивной среде.
6. Ставить на изделия горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
7. Не допускается использование в уходе за изделием агрессивных моющих средств, содержащих спирт, аммиак, растворители, ацетон.

Гарантийное обслуживание:

1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента передачи продукции Покупателю.
2. Гарантия не распространяется на фурнитуру (ручки, петли и прочие принадлежности Товара), а также на сопутствующие товары, производителем которых поставщик не является.
3. Не соблюдение условий и рекомендаций, предусмотренных данными Правилами Эксплуатации, повлекшее возникновение недостатков изделия, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.



**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
12 МЕСЯЦЕВ
СРОК СЛУЖБЫ: 5 ЛЕТ
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**